



PL/B16/B26/B36




PL/B17H/B27H/B37H




PL/B40




PL/B110 / B210 / B310




PL/B111 / B211 / B311




PL/B17/B27/B37



**RACCORDEMENT**



**BOUTON POUSSOIR INOX  
 AVEC LED LUMINEUSE**



Les numéros sont gravés  
 au dos du bouton  
 Tension de la LED 12V